

## Συνοπτικές οδηγίες εκκίνησης




### Τηλέφωνο Cisco Unified SIP 3905

- 1 Κλήση
- 2 Απάντηση
- 3 Σίγαση
- 4 Τηλεφωνητής
- 5 Προώθηση όλων των κλήσεων
- 6 Αναμονή
- 7 Διάσκεψη
- 8 Μεταφορά
- 9 Ρυθμίσεις έντασης ήχου
- 10 Συμβουλές


#### Σημείωση

Για καλύτερα αποτελέσματα, εκτυπώστε σε χαρτί μεγέθους 8.5 x 14" (legal).

## 1 Κλήση


Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το κουμπί **Ανοιχτή ακρόαση**  και σχηματίστε έναν αριθμό.

### Επανάκληση του τελευταίου αριθμού


Πατήστε το κουμπί **Επανάκληση** .

## 2 Απάντηση

Όταν δέξετε μια νέα κλήση, η φωτιζόμενη γραμμή του τηλεφώνου σας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, κάντε ένα από τα εξής:

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το κουμπί **Ανοιχτή ακρόαση** .

## 3 Σίγαση

**Βήμα 1** Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί **Σίγαση** .

**Βήμα 2** Πατήστε ξανά **Σίγαση** για απενεργοποίηση της σίγασης.

## 4 Τηλεφωνητής

Όταν δέξετε ένα νέο μήνυμα, το τηλέφωνο παρέχει τις παρακάτω ενδείξεις:

- Μια σταθερά αναμμένη κόκκινη λυχνία στη φωτιζόμενη γραμμή του τηλεφώνου.
- Ένα δείκτη αναμονής ηχητικού μηνύματος (εφόσον διατίθεται).

### Ακρόαση των μηνυμάτων

**Βήμα 1** Στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης, πατήστε το κουμπί **Λειτουργία**.



**Βήμα 2** Επιλέξτε **Τηλεφωνητής** (χρησιμοποιήστε την επιφάνεια πλοήγησης για κύλιση).

**Βήμα 3** Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

## 5 Προώθηση όλων των κλήσεων


**Βήμα 1** Στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης, πατήστε το κουμπί **Λειτουργία**.

**Βήμα 2** Επιλέξτε **Προώθηση όλων των κλήσεων** (χρησιμοποιήστε την επιφάνεια πλοήγησης για κύλιση) και πατήστε το κουμπί **Λειτουργία**.

**Βήμα 3** Περιμένετε να ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης και έπειτα καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου για την προώθηση των κλήσεων.

**Βήμα 4** Για να ακυρώσετε την προώθηση κλήσεων, επαναλάβετε τα βήματα 1-2. Όταν σηκώνετε το ακουστικό, θα ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης μέχρι να ακυρώσετε την προώθηση κλήσεων.

## 6 Αναμονή

**Βήμα 1** Πατήστε το κουμπί **Αναμονή/Συνέχιση** .

**Βήμα 2** Για να συνεχίσετε μια κλήση, πατήστε ξανά το κουμπί **Αναμονή/Συνέχιση**.


## 7 Διάσκεψη

**Βήμα 1** Από μια συνδεδεμένη κλήση (που δεν βρίσκεται σε αναμονή), πατήστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού για να ακούσετε τον ήχο κλήσης.

**Βήμα 2** Σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου του συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στη διάσκεψη.

**Βήμα 3** Πατήστε και αφήστε ελεύθερο ξανά το διακόπτη κλήσης (πριν ή μετά την απάντηση του αποδέκτη). Η διάσκεψη ξεκινά.

## 8 Μεταφορά

**Βήμα 1** Σε μια συνδεδεμένη κλήση (όχι σε αναμονή), πατήστε το κουμπί **Μεταφορά** .

**Βήμα 2** Σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου του αποδέκτη της μεταφερόμενης κλήσης.

**Βήμα 3** Πατήστε ξανά το κουμπί **Μεταφορά** ή κλείστε το ακουστικό (πριν ή μετά την απάντηση του αποδέκτη).

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε.

## 9 Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Το κουμπί έντασης ήχου βρίσκεται κάτω από το καντράν.



- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, πατήστε το κουμπί Ένταση ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν το ακουστικό είναι σηκωμένο.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης, πατήστε το κουμπί Ένταση ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν το ακουστικό είναι σηκωμένο.

## 10 Συμβουλές

### Πώς χρησιμοποιείται το κουμπί Λειτουργία;

Το κουμπί **Λειτουργία** σας παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η Προώθηση όλων των κλήσεων, Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή και Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή της ομάδας. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **Λειτουργία** και να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση και να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες.

### Πού μπορώ να βρω ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης;

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Γραφεία Αμερικής  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Τηλ.: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Φαξ: +1 408 527-0883

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco αποτελούν εμπορικά σήματα της Cisco Systems, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα εμπορικά σήματα της Cisco στη διεύθυνση [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου "συνεργάτης" δεν υποδηλώνει σχέση συνεργασίας μεταξύ της Cisco και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.